MISE EN ŒUVRE D'UN BADIGEON A LA CHAUX BADIMAT

SUPPORT

EXTERIEUR

Supports à base de chaux (aérienne ou hydraulique) Enduits "Bâtard" (mixte chaux ciment)

Supports à base de liants hydrauliques (ciment), fibrociment, ou enduits de chaux très absorbants légèrement poussiéreux

INTERIEUR

Supports à base de chaux (aérienne ou hydraulique) Enduits "Bâtard" (mixte chaux ciment)

Supports à base de liants hydrauliques (ciment), fibrociment, ou enduits de chaux très absorbants voir légèrement poussiéreux.
Plâtres ou enduits de lissage
Anciennes peintures (après lessivage et ponçage)

Supports neufs type plaques de plâtres cartonnées, carreaux de plâtres
Supports non homogènes (murs peints avec reprises d'enduits par ex, présence de bandes, de colle etc..)

PREPARATION DU SUPPORT

Humidifier le support à l'eau claire (sans ruissellement)

Application de notre “Sous couche pour chaux”

24h DE SECHAGE

Humidifier le support à l'eau claire (sans ruissellement)

Application de “Sous couche pour chaux”

24h DE SECHAGE

Impression avant peinture

24h DE SECHAGE

Application de “Sous couche pour chaux"

24h DE SECHAGE

BADIGEON DE CHAUX

Appliquer une 1ère couche de Badigeon de chaux :
-Du haut vers le bas pour un effet vertical, sobre et élégant
-Ou par mouvements croisés en forme de “8” (effet papillonné) pour un effet plus traditionnel, nuagé et plus contrasté.
Il est impératif de réaliser des pans de murs complets afin d’éviter les reprises.

Réaliser les raccords dans le frais pour éviter à la fois les traces de reprises et les surépaisseurs.

24H SECHAGE

Humidifier la 1ère couche avant de réaliser la 2ème

APPLIQUER LA 2éme COUCHE DE LA MEME MANIÈRE QUE LA 1ère

APRES 7 JOURS DE SECHAGE
Protéger les surfaces traitées de la pluie pendant quelques jours

APRES 7 JOURS DE SECHAGE

PROTECTIONS

<u>APPLIQUER UN HYDROFUGE HYDRO HO</u>
Fortement conseillé en extérieur afin de limiter les traces de coulures

Il est possible de protéger le badigeon (qui reste poreux comme une peinture très mate) avec un hydrofuge, HYDRO HO dans notre gamme.
Cette protection est recommandée dans les zones de passage ou plus sollicités aux traces d’eau (salle de bains par ex).

Il est possible également de renforcer la protection en appliquant, après l’hydrofuge Hydro HO, la “Cire solide” ou la “Cire à l’eau” de notre gamme